

PLA

Der Park Assist macht es möglich, in alle parallel und quer zur Fahrbahn angeordneten Parklücken halbautomatisch einzuparken, darüber hinaus wird auch das Ausparken aus parallel angeordneten Parklücken angeboten. Er lenkt beim Parkvorgang vollautomatisch, der Fahrer muss nur noch Gas geben und Bremsen. Ein Notbremssystem verhindert im Rahmen der technischen Grenzen zudem Parkschäden.